

ADEMCO Via-30

INSTRUCCIONES DE USO

ARMANDO	PARA ACTIVAR SU ALARMA, PRESIONE SU CODIGO Y EL BOTON DE AWAY (2)
DESARMADO	PARA DESACTIVARLA, PRESIONE SU CODIGIO Y EL BOTON QUE DICE OFF (1)
SOBREPASANDO ZONAS	PARA SOBREPASAR UNA ZONA, PRESIONE SU CODIGO MAS EL BOTON DE BYPASS (6), MAS EL NUMERO DE LA ZONA (05, 06, 10...) Y POR ULTIMO, SU CODIGO NUEVAMENTE
CODIGOS ADICIONALES	PARA PROGRAMAR UN CODIGO PRESIONE EL BOTON QUE DICE CODE (8), DESPUES EL NUMERO EN EL ORDEN QUE DESEA PONERLO (3,4,or 5) Y POR ULTMO, PRESIONE EL CODIGO DESEADO
ALARMA INMEDIATA	PRESIONE SU CODIGO Y DESPUES EL BOTON QUE DICE INSTANT (7). DE ESTA FORMA TODOS LOS SENSORES DISPARARAN LA ALARMA DE INMEDIATO, CON EXEPSION DEL DETECTOR DE MOVIMIENTO.
INDICADOR DE PROBLEMAS. (TROUBLE LIGHT)	NO AC SIGNIFICA QUE SU ALARMA, NO ESTA RECIVIENDO ELECTRICIDAD, LOW BAT SIGNIFICA QUE LA BATERIA EN LA ALARMA ESTA BAJA, CHECK SIGNIFICA QUE HAY UN PROBLEMA EN ALGUN SENSOR O EN EL DETECTOR DE HUMO.
SONIDO EN LAS PUERTAS	SI DESEA QUE SU. ALARMA PRODUSCA UN SONIDO AL ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS, PRESIONIE SU CODIGO Y DESPUES EL BOTON QUE DICE CHIME (9).
SISTEMA DE PRUEBA	PARA PROBAR SU SISTEMA, PRESIONE SU CODIGO Y DESPUES EL BOTON QUE DICE TEST (5), LA ALARMA VA A SONAR, INDICANDOLE QUE ESTA FUNCIONANDO BIEN.

PARA MAS INFORMASION 1-800-654-6770